Mandis shop

RC- 1020

Original		Substitut	
OPEN / CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
DIRECT	Direct	SEARCH TV/R	TV/R
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
CALL	Call	RETURN BACK	Back
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart

Original		Substitut	
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A - B	A-B	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUPER AUDIO CD SETUP	Super Audio CD Setup	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
ARTIST	Artist	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIME	Time	TIMER AV	AV
II	Pause	II	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
▶▶I	>>I	>>I	>>I
I◀◀	I <<	I <<	I <<
▶▶	>>	>>	>>
◀◀	<<	<<	<<

https://mandis.tv/a-1029-878-marantz-substituce-pro-rc-1020-039020051.htm