Original	Substitut		Original	Substitut	
On/Off		Power	OK Enter	OK	Ok
Mute	MUTE	Mute	Menu Right		Right
Update	HOME SMART	Smart	Menu Off	CLEAR EXIT	Exit
Reveal	APP MEDIA	Media	Menu Down		Down
Subt.List	AD SUBT	Subt	Back	RETURN BACK	Back
Sleep Timer	PROG SLEEP	Sleep	Volume+	+ VOL	Vol +
Txt Stop		Stop	Menu audio	SOUND DUAL	Dual
Info	DISPLAY INFO	Info	Chan.Up	+ CH	Ch +
Return TV	SEARCH TV/R	TV/R	Volume-	VOL –	Vol -
Menu video	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	Chan.Down	CH –	Ch -
Text	REPEAT TEXT	Text	1	1	1
Txt Expand	ZOOM	Eject	2	2	2
TV/AV	TIMER AV	AV	3	3	3
Menu	TOP MENU MENU	Menu	4	4	4
Menu Up		Up	5	5	5
Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info	6	6	6
Menu Left		Left	7	7	7

Original	Substitut		Original	Substitut
8	8	8		
9	9	9		
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE	Guide		
0/10	0	0		
2.Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
Audio+	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual		
AV 2	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV		