Original		Substitut	
	Power		Power
	i	DISPLAY INFO	Info
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
PICTURE SIZE	Picture Size	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P↔P/	[≡o] [≡x]/P↔P	ECO 3D	3D
AUDIO I/II	Audio I/II	SOUND DUAL	Dual
	[≡?]	HOME SMART	Smart

Original		Substitut	
	[≡♦]	ZOOM	Eject
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	+ CH	Ch +
P–	Down / P-		Down
P–	Down / P-	CH –	Ch -
	Right / Vol+		Right
	Right / Vol+	+ VOL	Vol +
	Left / Vol-		Left
	Left / Vol-	VOL –	Vol -
ENTER/ CH LIST	Enter / CH List	OK	Ok
ENTER/ CH LIST	Enter / CH List	DISC NAV LIST	List
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FREEZE/	Freeze / [≡+]	■	Stop

Original		Substitut		Original	Substitut
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		