Original		Substitut	
STOP	Stop		Stop
STOP	Stop		Power
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
OSD	OSD	DISPLAY INFO	Info
STEP	Step	SHIFT +	Shift + Pause
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
N/P	N/P	ECO 3D	3D
V-MODE	V-Mode	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PBC	PBC	HOME SMART	Smart
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Substitut	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
USB	USB	APP MEDIA	Media
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
R/L	R/L	SEARCH TV/R	TV/R
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1

Original		Substitut		Original	Substitut
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
10+	10+	GUIDE	Guide		
10/0	10/0	0	0		
RESET	Reset	TIMER AV	AV		
GOTO	Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch		
REV	REV	<<	<<		
FWD	FWD	>>	>>		
PREV	Prev	I <<	I <<		
NEXT	Next	>>I	>>I		