Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Smart	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Substitut
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Rotate Text	SHIFT + MUTE Shift + Mute
Audio-	<<
Audio+	>>
Tone-	I <<
Tone+	>>I
On/Tim	SHIFT + SUBT Shift + Subt
Off/Tim	SHIFT + SLEEP Shift + Sleep
Mix Scan	SHIFT + TV/R Shift + TV/R

Original	Substitut
Color+ P. Std	SHIFT + D.MENU Shift + D. Menu
Store Text	SHIFT + TEXT Shift + Text
AV 2	SHIFT + AV Shift + AV
Bright+ Mode	SHIFT + MENU Shift + Menu
Search	SHIFT + ▲ Shift + Up
Disp	SHIFT + INFO Shift + Info
Tune-	SHIFT + ◀ Shift + Left
Aft/Caf	SHIFT + OK Shift + Ok
Tune+	SHIFT + ▶ Shift + Right
Store	SHIFT + ▼ Shift + Down
Browse	SHIFT + BACK Shift + Back
Contrast+	SHIFT + CH+ Shift + Ch +
Color- S. Std	SHIFT + DUAL Shift + Dual
Contrast-	SHIFT + CH− Shift + Ch -
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow

Original	Substitut	Original	Substitut
Level R/ Woof er	SHIFT + D Shi f t + Bl ue		