Original		Substitut	
POWER ON	Power On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
FOCUS	Focus	CH PAGE +	CH+ / Page+
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SHIFT	Shift	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SHUTTER	Shutter	LIST SMART	Smart / List
	Vol -	VOL −	Vol -
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
ON SCREEN	On-Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
AUTO SETUP	Auto Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RGB1/2	RGB 1/2	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Substitut	
DIGITAL LINK	Digital Link	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DVI-D	DVI-D	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
VIDEO	Video	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
Display Port	Display Port	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
HDMI	HDMI	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
HDMI	HDMI	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FUNCTION 1	1/ Function	TV 1	1
KEYSTONE 2	2/ Keystone	DVD 2	2
DEFAULT 3	3/ Default	CD - STB 3	3
FREEZE 4	4/ Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
FREEZE 4	4/ Freeze	VIDEO 4	4
D.ZOOM 5	5/ D. Zoom	TAPE 5	5
D.ZOOM 5	5/ D. Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
MUTE 6	6/ Mute	TUNER 6	6
MUTE 6	6/ Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut		Original	Substitut
P-TIMER 7	7/ P-Timer	AUX - HDD 7	7		
P-TIMER 7	7/ P-Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
P IN P 8	8/ P IN P	USB 8	8		
ASPECT 9	9/ Aspect	BLUETOOTH 9	9		
ASPECT 9	9/ Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
ID ALL	ID ALL	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
STATUS 0	0/ Status	HDMI - SAT 0	0		
STATUS 0	0/ Status	ANGLE INFO	Info / Angle		
ID SET	ID SET	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
ECO	ECO	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		