Mandis shop

Denon RC-220

Original	Substitut	Original	Substitut
Open/Close	Eject / Surround	Pause	Pause / Step / Freeze
Program	TV/Radio /	Volume-	Vol -
Direct	Smart / List	Stop	Stop / Hold
1	1	I<<	I<< / Preset-
2	2	>>I	>>I / Preset+
3	3	Repeat All	Green / APP / Repeat
4	4	Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
5	5	<<	<< / Tune-
6	6	>>	>> / Tune+
7	7		
8	8		
9	9		
10	0		
+10	Guide / EPG / -/--		
Call	Fav / Marker / PC		
Play	Play / Slow		
Volume+	Vol +		

https://mandis.tv/a/Denon/10294-255-mando-de-substitucion-Denon-RC-220.htm