Original	Substitut
Power	Power
Standby	SHIFT + Shift + Power
USB	1
CD	2
MD/CD-R	3
TUNER	4
DVD	5
DTV/CBL	6
DVR	7
V-AUX/DOCK	8
A	Red
B	Green
C	Yellow
D	Blue
Mute	Mute
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -

Original	Substitut
Scene 1	SHIFT + A Shift + Red
Scene 2	SHIFT + B Shift + Green
Scene 3	SHIFT + C Shift + Yellow
Scene 4	SHIFT + D Shift + Blue
Level	D. Menu
Menu	Menu
Return	Back
Display	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Prog-	Ch -
Prog+	Ch +
Enhancer	SHIFT + 1 Shift + 1
Sur. Decode	SHIFT + 2 Shift + 2

Original		Substitut		Original	Substitut
STRAIGHT 5	Straight	SHIFT + 3	Shift + 3		
DIRECT 6	Direct	SHIFT + 4	Shift + 4		
NIGHT 7	Night	SHIFT + 5	Shift + 5		
PARAMETER 8	Parameter	SHIFT + 6	Shift + 6		
MULTI CH IN 9	Multi CH In	HOME SMART	Smart		
AUDIO SEL 0	Audio Sel	APP MEDIA	Media		
SLEEP ENT	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power AV	Power	1	1
Mute	Mute	2	2
Volume+	Vol +	3	3
Volume-	Vol -	4	4
Band	Smart	5	5
Menu	Menu	6	6
Return	Back	7	7
Display	Shift + Info	8	8
Preset+	Up	9	9
Preset-	Down	0	0
A/B/C/D/E+	Right	ENT	Pre Ch
A/B/C/D/E-	Left		
Enter	Ok		
Info	Info		
EON	Media		
PTY SEEK Mode	Ch -		
PTY SEEK Start	Ch +		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power AV	Power	<<	<<
Mute	Mute	>>	>>
Volume+	Vol +	I <<	I <<
Volume-	Vol -	>>I	>>I
Title	Smart	1	1
Menu	Menu	2	2
Return	Back	3	3
Display	Info	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
Enter	Ok	7	7
Right	Right	8	8
Down	Down	9	9
Rec	Rec	0	0
Stop	Stop	+10	Guide
Pause	Pause	ENT	Pre Ch
Play	Play		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power AV	Power	<<	<<
Mute	Mute	>>	>>
Volume+	Vol +	I <<	I <<
Volume-	Vol -	>>I	>>I
Title	Smart	1	1
Menu	Menu	2	2
Up	Up	3	3
Left	Left	4	4
Enter	Ok	5	5
Right	Right	6	6
Down	Down	7	7
Return	Back	8	8
Display	Info	9	9
Rec	Rec	0	0
Stop	Stop	+10	Guide
Pause	Pause	ENT	Pre Ch
Play	Play		