Mandis shop

RC- 17ST

Original		Substitut	
BAND	Band	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MONO	Mono	SOUND DUAL	Dual
MEMO	Memo	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUNING	Tuning-		Left
TUNING	Tuning+		Right
PRESET	Preset -		Down

Original		Substitut	
PRESET	Preset +		Up

https://mandis.ca/marantz/1627-218-comment-substituer-marantz-rc17st-29000.htm