Original	Substitut	Original	Substitut
On	Power	AUX1	Shift + 7
Off	Shift + Power	AUX2	Shift + 8
HDMI	Shift + 0	Input Up	CH+ / Page+
Zone A	Sound / Title	Setup	Setup / OPT /
Zone B	Audio / Lang I/II	Mute	Mute / Dimmer
A/D	Red / Netflix / Search	Volume+	Vol +
ATT	Green / APP / Repeat	Input Down	CH- / Page-
SPKR A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Display	Display / Media
7.1	Blue / Prime Video / Random	Surr	Eject / Surround
TV	Shift + 1	Volume-	Vol -
DVD	Shift + 2	Top	Smart / List
VCR	Shift + 4	Up	Up
DSS	Shift + 9	Info	Info / Angle
Tune	Shift + 6	Left	Left
CD	Shift + 3	Enter	OK
CDR	Shift + Fav / Marker / PC	Right	Right
Tape	Shift + 5	Menu	Menu / Home

Original		Substitut		Original		Substitut	
TUNE	Down		Down	LE/CAT +	Treble+	PRESET+	>>I / Preset+
EXIT/ MEMO	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	BASS −	CH-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
T.MODE	T. Tone	GOTO TEXT	Text / Goto	BASS −	Bass-	TUNE-	<< / Tune-
AUTO 1	Auto	TV 1	1	S/CH +	CH+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
STEREO 2	Stereo	DVD 2	2	S/CH +	Bass+	TUNE+	>> / Tune+
P.DIRECT 3	P. Direct	CD-STB 3	3				
SLEEP 4	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
SLEEP 4	Sleep	VIDEO 4	4				
M-DAX 5	M-Dax	TAPE 5	5				
EQ 6	EQ	TUNER 6	6				
EQ 6	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
LIP SYNC 7	LIP Sync	AUX-HDD 7	7				
NIGHT 8	Night	USB 8	8				
V.OFF 9	V-Off	BLUETOOTH 9	9				
HT EQ CL	HT EQ	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
CH SEL 0	CH Sel	HDMI-SAT 0	0				
TREBLE −	Treble-	PRESET-	I << / Preset-				

https://mandis.tv/marantz-rc004sr-amp-tv-remote-control-substitution-for-marantz-rc004sr-amp-tv-remote-control-substitution-for-marantz-rc004sr-amp-tv-remote-control-substitution-for-

Original		Substitut	
SOURCE I/⏻	Power	⏻	Power
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
−	Volume-	VOL −	Vol -
TUNE ▲	Up	▲	Up
PRESET − ◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶ PRESET +	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TUNE ▼	Down	▼	Down
EXIT/ MEMO	Memo	LIST SMART	Smart / List
T.MODE ⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
P.SCAN ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
BAND ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

Original		Substitut	
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
AUTO 1	1	TV 1	1
STEREO 2	2	DVD 2	2
P.DIRECT 3	3	CD-STB 3	3
REPEAT ⊂⊃	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLEEP 4	4	VIDEO 4	4
M-DAX 5	5	TAPE 5	5
EQ 6	6	TUNER 6	6
RANDOM ⤮	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
LIP SYNC 7	7	AUX-HDD 7	7
NIGHT 8	8	USB 8	8
V.OFF 9	9	BLUETOOTH 9	9
HT EQ CL	CL	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH SEL 0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
BASS	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
S/CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Substitut

Original		Substitut	
SOURCE I/⏻	Power	⏻	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
DISPLAY – PAG	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
–	Volume-	VOL –	Vol -
▲TUNE	Tune+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PRESET -	Preset-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET +	Preset+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼TUNE	Tune-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
EXIT/ MEMO	Memo	LIST SMART	Smart / List
T.MODE	T. Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
P.SCAN	P. Scan	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
BAND	Band	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUTO 1	1	TV 1	1

Original		Substitut	
STEREO 2	2	DVD 2	2
P.DIRECT 3	3	CD - STB 3	3
SLEEP 4	4	VIDEO 4	4
M-DAX 5	5	TAPE 5	5
EQ 6	6	TUNER 6	6
LIP SYNC 7	7	AUX - HDD 7	7
NIGHT 8	8	USB 8	8
V.OFF 9	9	BLUETOOTH 9	9
HT EQ CL	CL	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH SEL 0	0	HDMI - SAT 0	0
TREBLE –	CAT-	CH PAGE –	CH- / Page-
LE/CAT +	CAT+	+ CH PAGE	CH+ / Page+