Mandis shop

Sony RM-S311

Original	Substitut
Power	Power
TUNER	Smart
Tuner / Band	Media
Preset -	Ch -
Preset +	Ch +
I << CD	I <<
>>I CD	>>I
D. Skip CD	List
Play CD	Play
Stop CD	Stop
Pause CD	Pause
<< Deck A	Down
>> Deck A	Up
Stop Deck A	Ok
Rec Deck B	Shift + Rec
< Deck A	Left
Deck A >	Right

Original	Substitut
Rec Deck A	Rec
<< Deck B	Shift + Down
Deck B >>	Shift + Up
Stop Deck B	Shift + Ok
< Deck B	Shift + Left
Deck B >	Shift + Right
Pause Deck B	Shift + Back
DAT / TAPE1	Green
AUX	Red
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

https://mandis.ca/ca/Sony/10632-9107-comment-de-substituer-sony-RM-S311-1631311.htm