Original		Substitut	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
D.TUNING ►	Play/D.Tuning	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
TUNING− ◄◄	<<Tuning-	«	<<
TUNING+ ►►	>>Tuning+	»	>>
PRESET− ⏮	I<<Preset-	⏮	I<<
MEM P ■	Stop/Mem	■	Stop

Original		Substitut	
PRESET+ ⏭	>>I/Preset-	⏭	>>I
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND FIELD +	Sound Field+	+ CH	Ch +
−	Sound Field-	CH −	Ch -
🔇	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
HOME	Home	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
OK	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right
◄	Left	◄	Left

Original		Substitut	
	Folder +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	Folder -	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
PREVIEW (HDMI) iPhone CTRL	Preview(HDMI)/iPhone CTRL	APP MEDIA	Media
REPEAT TOP MENU	Repeat/Top	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up	TIMER AV	AV
BD	BD	A	Red
DVD	DVD	B	Green
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
GAME	Game	C	Yellow
PURE DIRECT	Pure Direct	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV INPUT	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
1	1 TV	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 TV	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 TV	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 TV	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 TV	SHIFT + 5	Shift + 5

Original		Substitut	
6	6 TV	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 TV	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 TV	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 TV	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 TV	SHIFT + 0	Shift + 0
DISPLAY	Display TV	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Up TV	SHIFT + ▲	Shift + Up
	OK TV	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Down TV	SHIFT + ▼	Shift + Down
	Right TV	SHIFT + ▶	Shift + Right
	Left TV	SHIFT + ◀	Shift + Left
RETURN	Return TV	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	SHIFT + B	Shift + Green
OPTIONS	Options TV	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
USB	USB	SHIFT + D	Shift + Blue
HOME	Home TV	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
D.TUNING ▶	Play/D.Tuning TV	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play

Original		Substitut		Original	Substitut
TUNER	Tuner	SHIFT + C	Shift + Yellow		
SAT/ CATV	SAT/ CATV	D	Blue		
⏸	Pause TV	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
TUNING− ◀◀	<<< Tuning- TV	SHIFT + «	Shift + <<		
TUNING+ ▶▶	>>> Tuning+ TV	SHIFT + »	Shift + >>		
MEM P ■	Stop/ Mem TV	SHIFT + ■	Shift + Stop		
PRESET− ⏮	I <<< Preset- TV	SHIFT + ⏮	Shift + I <<		
PRESET+ ⏭	>>I / Preset+ TV	SHIFT + ⏭	Shift + >>I		
VIDEO	Video	SHIFT + A	Shift + Red		

Original		Substitut	
I/⏻	Power	⏻	Power
DVD	DVD	B	Green
BD	BD	A	Red
SAT/ CATV	SA- CD/ CD	C	Yellow
VIDEO	Video	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up	TIMER AV	AV
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9

Original		Substitut	
0/10	0/ 10 DVD	0	0
DISPLAY	Display DVD	DISPLAY INFO	Info
▲	Up DVD	▲	Up
▼	Down DVD	▼	Down
▶	Right DVD	▶	Right
◀	Left DVD	◀	Left
✦	OK DVD	OK	Ok
RETURN	Return DVD	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options DVD	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home DVD	HOME SMART	Smart
D.TUNING ▶	Play/ D. Tuning	PLAY MODE ▶	Play
TUNING– ◀◀	<</ Tuning-	≪	<<
TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+	≫	>>
PRESET– ⏮	I <</ Preset -	⏮	I <<
⏸	Pause DVD	⏸	Pause
MEM P ■	Stop/ Mem DVD	■	Stop
PRESET+ ⏭	>>I / Preset +	⏭	>>I

DVD

Original		Substitut	
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up Menu BD	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
1	1 BD	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 BD	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 BD	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 BD	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 BD	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 BD	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 BD	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 BD	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 BD	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/ 10 BD	SHIFT + 0	Shift + 0
DISPLAY	Display BD	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
RETURN	Return BD	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
OPTIONS	Options BD	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
▲	Up BD	SHIFT + ▲	Shift + Up
OK	OK BD	SHIFT + OK	Shift + Ok

Original		Substitut	
▼	Down BD	SHIFT + ▼	Shift + Down
▶	Right BD	SHIFT + ▶	Shift + Right
◀	Left BD	SHIFT + ◀	Shift + Left
HOME	Home BD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
D.TUNING ▶	Play/ D. Tuning BD	PICTURE FORMAT	Format
❚❚	Pause BD	ECO 3D	3D
MEM P ■	Stop/ Mem BD	AD SUBT	Subt
TUNING− ◀◀	<</ Tuning- BD	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+ BD	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
PRESET− ⏮	I <</ Preset- BD	CH −	Ch -
PRESET+ ⏭	>>I / Tuning+	+ CH	Ch +
◿ +	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL −	Vol -
🔇	Mute	MUTE	Mute

Original		Substitut	
I/⏻	Power	⏻	Power
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
🔇	Mute	MUTE	Mute
SA-CD/ CD	SA- CD/ CD	A	Red
BD	BD	B	Green
VIDEO	Video	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Substitut	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/ 10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
D.TUNING ▶	Play/ D. Tuning	PLAY MODE ▶	Play
TUNING– ◀◀	<</ Tuning-	«	<<
TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+	»	>>
❚❚	Pause	❚❚	Pause
MEM P ■	Stop/ Mem	■	Stop
PRESET– ⏮	I <</ Preset -	⏮	I <<
PRESET+ ⏭	>>I / Preset +	⏭	>>I

https://mandis.tv/sony-rmaau168-sony-rmaau168-sony-rmaau168-

Original		Substitut	
I/⏻	Power	⏻	Power
BD	BD	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	C	Yellow
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up

Original		Substitut	
✥	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
HOME	Home	HOME SMART	Smart
D.TUNING ▶	Play/D.Tuning	PLAY MODE ▶	Play
TUNING− ◀◀	<<Tuning-	«	<<
TUNING+ ▶▶	>>Tuning+	»	>>
PRESET− ⏮	I<<Preset-	⏮	I<<
⏸	Pause	⏸	Pause
MEM P ■	Stop/Mem	■	Stop
PRESET+ ⏭	>>I/Preset+	⏭	>>I
🔇	Mute	MUTE	Mute
◿ +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -