Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Media	Menu Off	Exit
Reveal	Smart	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt.List	Subt	Chan.Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Menu video	D. Menu	Chan.Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Substitut
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2.Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Rotate Text	Shift + Mute
Tone-	<<
On/Tim	Play
Tone+	>>
Off/Tim	Pause
Mix Scan	List
Store Text	Shift + Text
Color+ P.Std	Format

Original	Substitut
Game Coo	Shift + Eject
Disp	3D
AV 2	Shift + AV
Bright+ Mode	Shift + Menu
Tune-	Shift + Left
Search	Shift + TV/R
Aft/Caf	Shift + Ok
Tune+	Shift + Right
Bright- Sys	Shift + Exit
Contrast+	Shift + Ch +
Store	Options
Color- S.Std	Dual
Contrast-	Shift + Ch -
4.# 16:9	Shift + Format
3.*	Shift + Guide
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green

Original	Substitut	Original	Substitut
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		