Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Pause	Pause
Open/Close	Eject	I <<	I <<
Function	D. Menu	<<	<<
D. Skip	Media	>>	>>
Title	Guide	>>I	>>I
Display	Info	Repeat	Text
Setup	Options	Vol +	Vol +
Menu	Menu	Vol -	Vol -
Back	Back	Mute	Mute
Up/Preset	Up	Sound Effect	Dual
Down	Down	Clear	Exit
Right/Tuning+	Right	1	1
Left/Tuning-	Left	2	2
Enter	Ok	3	3
Rec	Rec	4	4
Stop	Stop	5	5
Play/Mono/Stereo	Play	6	6

Original	Substitut
7	7
8	8
9	9
0	0
S-Title	Subt
Memo/Prog	TV/R
Sleep	Sleep
Mic Vol +	Shift + Up
Mic Vol -	Shift + Down
Echo Vol +	Ch +
Echo Vol -	Ch -
Auto Dj	Red
Fader/Vocal	Green
※1	AV
Power Tv	Shift + Power
Input Tv	Shift + AV
PR/CH+ Tv	Shift + Ch +

Original	Substitut
PR/CH- Tv	Shift + Ch -
Vol + Tv	Shift + Vol +
Vol - Tv	Shift + Vol -