Mandis shop

RC- F0323E

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	I <</ <<	I <<
Clock/ Sleep	Sleep	>>I / >>	>>I
1	1	Stop	Stop
2	2	Tuning/ Group/ PTY Down	Ch -
3	3	Tuning/ Group/ PTY	Ch +
4	4	PTY Search	TV/ R
5	5	Display Mode	Info
6	6	News/ Info	Format
7	7	Random	Media
8	8	Repeat	Text
9	9	Sound	Shift + Dual
0	0	HBS	Smart
>10	Guide	Volume+	Vol +
Display/ Progra	Menu	Volume-	Vol -
Play/ Pause CD	Play	Fade Muting	Mute
Play/ Pause USB	Pause		
FM/ Audio In	Dual		

https://mandis.ca/ca/kenwood/1067-947-comment-de-substituer-pr-kenwood-RC-F0323E.html