Original		Substitut	
POWER	Power		Power
AUDIO	AUDIO	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
CH/LEVEL	CH/Level Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
SPK SET	SPK SET	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PLI PARA	PLII PARA.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH SEL	CH Sel	ANGLE INFO	Info / Angle
CH/LEVEL	CH/Level Down	CH PAGE −	CH- / Page-
ADJUST	Adjust -	SHIFT +	Shift + Left
ADJUST	Adjust +	SHIFT +	Shift + Right
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut	
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
DSP	DSP -	SHIFT +	Shift + Down
DSP	DSP +	SHIFT +	Shift + Up
STEREO	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
OSD SETUP	Setup / OSD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
T.TONE MENU	Menu / T.Tone	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
DIMMER RETURN	Return /	RETURN BACK	Back / Return
DIMMER RETURN	Return /	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Dimmer

Original	Substitut
Stop / P. Scan	Stop / Hold
<< / Tune -	<< / Tune-
>> / Tune +	>> / Tune+
I << / Preset -	I << / Preset-
>>I / Preset +	>>I / Preset+
7CH Dir	Eject / Surround
1 / Tuner	1
1 / Tuner	Shift + 6
2 / CD	2
2 / CD	Shift + 3
3 / AUX	3
3 / AUX	Shift + 7
4 / Tape	4
4 / Tape	Shift + 5
5	5
6 / Video 1	6
6 / Video 1	Shift + 4

Original	Substitut
7 / Video 2	7
8 / Video 3	8
9	9
0	0
AUX Power /	Shift + Power
AUX Rec	Shift + Rec / Rec Mode
AUX Pause	Shift + Pause / Step /
AUX Play	Shift + Play /
AUX Stop	Shift + Stop /
AUX <<	Shift + << /
AUX >>	Shift + >> /
AUX I <<	Shift + I << / Preset-
AUX >>I	Shift + >>I / Preset+

Original		Substitut	
POWER	TV Power	Power	
AUDIO	AUDIO	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
CH/LEVEL	TV CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH SEL	TV CH Sel.	ANGLE INFO	Info / Angle
CH/LEVEL	TV CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	TV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	TV Volume +	VOL +	Vol +
VOLUME	TV Volume -	VOL −	Vol -
TUNER 1	TV 1	TV 1	1
CD 2	TV 2	DVD 2	2

Original		Substitut	
AUX 3	TV 3	CD-STB 3	3
TAPE 4	TV 4	VIDEO 4	4
5	TV 5	TAPE 5	5
6	TV 6	TUNER 6	6
VIDEO2 7	TV 7	AUX-HDD 7	7
VIDEO3 8	TV 8	USB 8	8
9	TV 9	BLUETOOTH 9	9
0	TV 0	HDMI-SAT 0	0
POWER	CABLE Power	SHIFT +	Shift + Power
CH/LEVEL	CABLE CH/Level +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CH/LEVEL	CABLE CH/Level -	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
CH/LEVEL	CABLE CH Sel.	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
MUTE	CABLE Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
VOLUME	CABLE Volume	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOLUME	CABLE Volume -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TUNER 1	CABLE 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD 2	CABLE 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Original		Substitut		Original		Substitut
AUX 3	CABLE 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3			
TAPE 4	CABLE 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4			
5	CABLE 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5			
VIDEO1 6	CABLE 6	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6			
VIDEO2 7	CABLE 7	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7			
VIDEO3 8	CABLE 8	SHIFT + USB 8	Shift + 8			
9	CABLE 9	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9			
0	CABLE 0	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0			

Original	Substitut	Original	Substitut
DVD Power	Power	DVD Right	Right
AUDIO	Red / Netflix / Search	DVD Display	Display / Media
CD	Green / APP / Repeat	DVD Down	Down
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	DVD Pause	Pause / Step / Freeze
TV	Blue / Prime Video / Random	DVD Play	Play / Slow
VCR	SHIFT + Red / Netflix /	DVD Stop	Stop / Hold
DVD	SHIFT + Green / APP /	DVD <<	<< / Tune-
CABLE	SHIFT + Yellow / YouTube /	DVD >>	>> / Tune+
SAT	SHIFT + Blue / Prime	DVD I <<	I << / Preset-
DVD Audio Sel.	Audio / Lang I/II	DVD >>I	>>I / Preset+
DVD Subtitle	Subtitle / EQ	DVD 1	1
DVD Zoom	Zoom / Size	DVD 2	2
DVD Setup	Setup / OPT /	DVD 3	3
DVD Up	Up	DVD 4	4
DVD Menu	D. Menu / Top	DVD 5	5
DVD Left	Left	DVD 6	6
DVD Enter	OK	DVD 7	7

Original	Substitut	Original	Substitut
DVD 8	8	SAT 8	SHIFT + 8
DVD 9	9	SAT 9	SHIFT + 9
DVD 0	0	SAT 0	SHIFT + 0
SAT Power	SHIFT + Power		
SAT CH +	SHIFT + CH+ /		
SAT CH Sel .	SHIFT + Info / Angle		
SAT CH -	SHIFT + CH- /		
SAT Mute	SHIFT + Mute / Dimmer		
SAT Volume +	SHIFT + Vol +		
SAT Volume -	SHIFT + Vol -		
SAT 1	SHIFT + 1		
SAT 2	SHIFT + 2		
SAT 3	SHIFT + 3		
SAT 4	SHIFT + 4		
SAT 5	SHIFT + 5		
SAT 6	SHIFT + 6		
SAT 7	SHIFT + 7		

Original	Substitut
AUDIO	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
CD	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
AUX	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
TV	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
DVD	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /
CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime
CD Pause	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze
CD Play	SLOW: Play / Slow
CD Stop	HOLD: Stop / Hold
CD I <<	PRESET-: I << / Preset-
CD >>I	PRESET+: >>I / Preset+
CD 1	TV 1: 1
CD 2	DVD 2: 2
CD 3	CD-STB 3: 3
CD 4	VIDEO 4: 4

Original	Substitut
CD 5	TAPE 5: 5
CD 6	TUNER 6: 6
CD 7	AUX-HDD 7: 7
CD 8	USB 8: 8
CD 9	BLUETOOTH 9: 9
CD 0	HDMI-SAT 0: 0
VCR Power	SHIFT + Power: Shift + Power
VCR CH+	SHIFT + CH PAGE −: Shift + CH- /
VCR CH Sel.	SHIFT + ANGLE INFO: Shift + Info / Angle
VCR CH-	SHIFT + CH PAGE +: Shift + CH+ /
VCR Mute	SHIFT + DIMMER MUTE: Shift + Mute / Dimmer
VCR Volume +	SHIFT + VOL +: Shift + Vol +
VCR Volume -	SHIFT + VOL −: Shift + Vol -
VCR Rec	SHIFT + REC MODE: Shift + Rec / Rec Mode
VCR Pause	SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step /
VCR Play	SHIFT + SLOW: Shift + Play /
VCR Stop	SHIFT + HOLD: Shift + Stop / Hold

Original	Substitut	Original	Substitut
VCR <<	SHIFT + TUNE-		
VCR >>	SHIFT + TUNE+		
VCR 1	SHIFT + TV 1		
VCR 2	SHIFT + DVD 2		
VCR 3	SHIFT + CD - STB 3		
VCR 4	SHIFT + VIDEO 4		
VCR 5	SHIFT + TAPE 5		
VCR 6	SHIFT + TUNER 6		
VCR 7	SHIFT + AUX - HDD 7		
VCR 8	SHIFT + USB 8		
VCR 9	SHIFT + BLUETOOTH 9		
VCR 0	SHIFT + HDMI - SAT 0		