Original		Substitut		Original		Substitut	
MAIN ON	Main Power On	Power		4	4	4	4
POWER OFF	Main Power Off	SHIFT + Power	Shift + Power	5	5	5	5
SOURCE POWER	Source Power	TIMER AV	AV	6	6	6	6
MUTE	Mute	MUTE	Mute	7	7	7	7
VOLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol +	8	8	8	8
VOLUME ▼	Volume-	VOL –	Vol -	9	9	9	9
PHONO	Phono	SHIFT + 1	Shift + 1	0	0	0	0
CD	CD	SHIFT + 2	Shift + 2	+	+	FAV PRE-CH	Pre Ch
TUNER	Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3	–	-	-/-- GUIDE	Guide
RECORDER 1 (CD-R)	Recorder 1 /CD-R	SHIFT + 4	Shift + 4	A F/P	A F/P	HOME SMART	Smart
AUX	AUX	SHIFT + 5	Shift + 5	B -/--	B -/--	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	SHIFT + 6	Shift + 6	MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
RECORDER 2 (TAPE)	Recorder	SHIFT + 7	Shift + 7	MEMO	Memo	REC MODE	Rec
RECORDER 2 (MD)	Recorder 2/MD	SHIFT + 8	Shift + 8	SCROLL	SCroll	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1	CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
2	2	2	2	1-MODE-2 TEXT	Text/1 Mode	REPEAT TEXT	Text
3	3	3	3	MODE-2 TIME	Time/Mode 2	ECO 3D	3D

Original		Substitut	
	>>I		>>I
	I<<		I<<
	<<		<<
	>>		>>

Original	Substitut

Original	Substitut	Original	Substitut
Main Power On	Power	Text/1 Mode	Text
Main Power Off	Shift + Power	Time/Mode 2	3D
Source Power	AV	Mute	Mute
1	1	Volume+	Vol +
2	2	Volume-	Vol -
3	3	Play	Play
4	4	>>I	>>I
5	5	I<<	I<<
6	6	Stop	Stop
7	7	<<	<<
8	8	>>	>>
9	9	Pause	Pause
0	0	Open/Close	Eject
+	Pre Ch		
-	Guide		
A F/P	Smart		
B -/--	Media		

Original		Substitut	
MAIN ON	Main Power On		Power
POWER OFF	Main Power Off	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE POWER	Source Power	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Volume-	VOL –	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+	+	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Substitut	
–	-	-/-- GUIDE	Guide
A F/P	A F/P	HOME SMART	Smart
B -/--	B -/--	APP MEDIA	Media
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
MEMO	Memo	REC MODE	Rec
SCROLL	Scroll	DISPLAY INFO	Info
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
1-MO TEXT	Text/1 Mode	REPEAT TEXT	Text
MODE-2 TIME	Time/Mode 2	ECO 3D	3D
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶I	>>I	≫	>>I
I◀◀	I<<	≪	I<<
■	Stop	■	Stop
▶▶	>>	≫	>>
◀◀	<<	≪	<<
II	Pause	II	Pause
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject

Original		Substitut	
MAIN ON	Main Power On		Power
POWER OFF	Main Power Off	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE POWER	Source Power	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+	+	FAV PRE-CH	Pre Ch
-	-	-/-- GUIDE	Guide
A F/P	A F/P	HOME SMART	Smart
B -/--	B -/--	APP MEDIA	Media

Original		Substitut	
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
MEMO	Memo	REC MODE	Rec
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
1-MO TEXT	Text/1 Mode	REPEAT TEXT	Text
MODE-2 TIME	Time/Mode 2	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Volume-	VOL –	Vol -
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶I	>>I	≫	>>I
I◀◀	I<<	≪	I<<
■	Stop	■	Stop
▶▶	>>	≫	>>
◀◀	<<	≪	<<
II	Pause	II	Pause
◀▶	<>	D	Blue
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject