| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | Audio | Audio / Lang I/II |
| DTV/VCR | AV / Input / RDS | 0 | 0 |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | Game | Display / Media |
| Favorite | Fav / Marker / PC | Text | Text / Goto |
| Info | Info / Angle | TV/Radio | TV/Radio / |
| Mute | Mute / Dimmer | Play | Play / Slow |
| 1 | 1 | Pause | Pause / Step / Freeze |
| 2 | 2 | Stop | Stop / Hold |
| 3 | 3 | Zoom | Zoom / Size |
| USB | SHIFT + USB 8 Shift + 8 | Prev | I<< / Preset- |
| 4 | 4 | Next | >>I / Preset+ |
| 5 | 5 | Rev | << / Tune- |
| 6 | 6 | Fwd | >> / Tune+ |
| Sub-T | Subtitle / EQ | Menu | Menu / Home |
| 7 | 7 | Up / CH+ | Up |
| 8 | 8 | Up / CH+ | CH+ / Page+ |
| 9 | 9 | Exit/Recall | Exit / Cancel / Clear |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Exit/Recall | Back / Return | | |
| Left / Vol - | Left | | |
| Left / Vol - | Vol - | | |
| OK | OK | | |
| Right / Vol + | Vol + | | |
| Right / Vol + | Right | | |
| Down / CH- | CH- / Page- | | |
| Down / CH- | Down | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |