Mandis shop

AKB72913311

Original		Substitut	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
USB MY MEDIA	USB/My Media	APP MEDIA	Media
MUTE	Mute	MUTE	Mute
BLANK	Blank	HOME SMART	Smart
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
PAGE ▲	Page Up	+ CH	Ch +
PAGE ▼	Page Down	CH −	Ch -
VOL ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL ▼	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUTO	Auto	0	0
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MARK	Mark	CLEAR EXIT	Exit
STILL	Still	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
⏯	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play

Original		Substitut	
⏯	Play/Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
⏭	>>I	⏭	>>I
⏮	I<<	⏮	I<<
KEY.S▲	Key.S Up	≫	>>
KEY.S▼	Key.S Down	≪	<<
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left