Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	CD ▮▮	Pause / Step / Freeze
Sleep	Sleep / Timer	CD ■	Stop / Hold
VCR / VDP	Shift + 4	CD	Shift + 3
Tuner / Band	Shift + 6	TAPE ◀◀	<< / Tune-
1 / Disc 1	1	TAPE ▶▶	>> / Tune+
2 / Disc 2	2	CD Program	TV/Radio /
3 / Disc 3	3	CD Cancel	Exit / Cancel / Clear
Disc	Fav / Marker / PC	TAPE ◀	Left
4 / Disc 4	4	TAPE ■	OK
5 / Disc 5	5	TAPE ▶	Right
6	6	TAPE Deck 1/2	Smart / List
≥10	Guide / EPG / -/--	TAPE Deck 1/2	Shift + 5
7	7	Center -	Down
8	8	Center +	Up
9	9	Surround -	CH- / Page-
0	0	Surround +	CH+ / Page+
CD ▶	Play / Slow	Pro Logic	Sound / Title

Original	Substitut	Original	Substitut
Balance L	SHIFT + ◀		
Balance R	SHIFT + ▶		
Muting -20dB	DIMMER MUTE		
Volume -	VOL −		
Volume +	VOL +		