Original		Substitut	
	Power		Power
	Auto / Eject		Eject
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide
	Back		Back
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Title		Smart

Original		Substitut	
	Display		Info
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Menu		D. Menu
	LCD Menu		Menu
	DVD Setup		Options
	Input		AV
	P. Mode		Format
	A. Mode		Dual
	Mute		Mute
	Play / Pause		Play
	Stop		Stop

Original	Substitut	Original	Substitut
Slow / Step	Pause		
Audio / Nicam	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
Text / <<	REPEAT TEXT Text		
Text / <<	<<		
>> / Mix	>>		
Hold / Goto	SHIFT + ■ Shift + Stop		
Picture / Subtit	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format		
I<< / Index	I<<		
>>I / Size	>>I		
Reveal / Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject		
Subpage /	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		
Picture / Subtit	AD SUBT Subt		
Red / Program	A Red		
Green / Intro	B Green		
Yellow / Repea	C Yellow		
Blue / A-B	D Blue		