Original		Substitut	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
1 V1	Input Selector V	TV 1	1
2 V2	Input Selector V	VIDEO 4	4
3 V3	Input Selector V	AUX - HDD 7	7
5 MULTI CH	Input Selector Multi CH	USB 8	8
6 DVD	Input Selector	DVD 2	2
7 TAPE	Input Selector	TAPE 5	5
8 TUNER	Input Selector Tuner	TUNER 6	6
9 CD	Input Selector C	CD - STB 3	3
0 DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CLR SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH DISC +	CH/Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH DISC -	CH/Disc-	CH PAGE -	CH- / Page-
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
TOP MENU SP A/B	SP A/B	HOME MENU	Menu / Home

Original		Substitut	
	Up		Up
MENU MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause/ <	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	List. Mode Stere	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SURROUND	List. Mode Surround	SURROUND	Eject / Surround

Original	Substitut	Original	Substitut
List. Mode	Green / APP / Repeat		
Listening Mode <	Yellow / YouTube / Repeat		
Listening Mode >	Blue / Prime Video / Random		
Test Tone	Text / Goto		
CH Sel	Info / Angle		
Level -	Shift + Left		
Level +	Shift + Right		
Display	Display / Media		
L. Night	Shift + Sleep / Timer		
Cine FLTR	Picture / Format		

Original		Substitut	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX - HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0
CLR SLEEP	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH DISC +	CH/Disc+	CH + PAGE	CH+ / Page+
CH DISC -	CH/Disc-	CH - PAGE	CH- / Page-
TOP MENU SP A/B	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu

Original		Substitut	
	Up		Up
MENU MUTING	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO TEST TONE	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE CH SEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Menu

Original		Substitut		Original	Substitut
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		