Original	Substitut	Original	Substitut
Eject	Eject / Surround	-/--	Guide / EPG / -/--
Power	Power	0	0
Display / [i+	Display / Media	Input Select	AV / Input / RDS
Format	Picture / Format	Vol +	Vol +
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	Prog+	CH+ / Page+
Counter / Remain	Smart / List	Vol -	Vol -
Clear	Exit / Cancel / Clear	Prog-	CH- / Page-
TV / Video	TV/Radio /	Rec	Rec / Rec Mode
1	1	Slow	Shift + Play /
2	2	x2	Shift + >> /
3	3	SP / LP	D.Menu / Top
4	4	I<<	I<< / Preset-
5	5	>>I	>>I / Preset+
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Up	Up
8	8	Pause	Pause / Step / Freeze
9	9	Timer	Sleep / Timer

Original	Substitut	Original	Substitut
Left	Left		
<<	<< / Tune-		
OK	OK		
Play	Play / Slow		
Right	Right		
>>	>> / Tune+		
Down	Down		
Stop	Stop / Hold		

Original		Substitut	
	Power		Power
	Display		Display / Media
	Format		Picture / Format
	Audio Monitor		Audio / Lang I/II
	TV / Video		TV/ Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Vol +		Vol +

Original		Substitut	
	Prog+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Prog-		CH- / Page-