Mandis shop

Sony RMT-AH300U

Original		Substitut	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
ENTER	Enter	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	↑		Up
	↓		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SW	SW Vol +	CH +	Ch +
	SW Vol -	CH −	Ch -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I <<		I <<

Original		Substitut	
NIGHT	Night	APP MEDIA	Media
VOICE	Voice	HOME SMART	Smart
MOVIE/ MUSIC	Movie/Music	AD SUBT	Subt
CLEAR AUDIO+	Clear Audio+	CLEAR EXIT	Exit