Mandis shop

RM-S616

Original	Substitut
Power	Power
CD	Yel l ow
I << CD	I <<
>>I CD	>>I
Pl ay CD	Pl ay
St op CD	St op
Tape	Bl ue
<< Deck A	Down
<< Deck B	Shi f t + Down
>> Deck A	Up
>> Deck B	Shi f t + Up
< Deck A	Left
< Deck B	Shi f t + Left
>Deck A	Ri ght
> Deck B	Shi f t + Ri ght
St op Deck A	Ok
St op Deck B	Shi f t + Ok

Original	Substitut
Rec Deck B	Shi f t + Rec
Pause Deck B	Shi f t + Pause
St op Rec Deck	Shi f t + St op
Tuner	Red
Pr eset +	Ch +
Pr eset -	Ch -
Phono	Gr een
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -