Mandis shop

TELE001

Original		Substitut		Original	Substitut
	Up		Up		
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
	Down		Down		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
ROTATE	Rotate	RETURN BACK	Back / Return		
SLIDE SHOW	Slide Show	LIST SMART	Smart / List		
COPY/DEL	Copy/Del	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		

https://mandis.at/a/Telefunken/10446884-codes-de-substitution-pour-Telefunken-TELE001.htm