Original		Substitut	
POWER	Power		Power
DISC MENU TITLE	Title / Disc Men	REPEAT TEXT	Text
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	TIMER AV	AV
A	A	A	Red
B	B	B	Green
P.SCAN C	C / P. Scan	C	Yellow
TUNER MEMORY D	D / Tuner Memory	D	Blue
1	1 / PLII	1	1
DSP/EQ 2	2 / DSP-EQ	2	2
MO/ST 3	3 / MO-ST	3	3
REPEAT 4	4 / Repeat	4	4
CD RIPPING 5	5 / CD Ripping	5	5
DIMMER 6	6 / Dimmer	6	6
INFO 7	7	7	7
INFO 7	Info	DISPLAY INFO	Info
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substitut	
–	Vol -	VOL –	Vol -
0	0	0	0
+	Vol +	+ VOL	Vol +
TV CH	Tv Ch -	CH –	Ch -
TV CH	I<<	I<<	I<<
MUTE	Mute	MUTE	Mute
II	Pause	II	Pause
TV CH	Tv Ch +	+ CH	Ch +
TV CH	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>	>>	>>	>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TUNING	Up / Tunning +	▲	Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
◀	Left	◀	Left

Original		Substitut	
	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Down / Tuning -		Down
	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original	Substitut

Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	TIMER AV	AV
A	A	A	Red
B	B	B	Green
P.SCAN C	C / P. Scan	C	Yellow
TUNER MEMORY D	D / Tuner Memory	D	Blue
1	1 / PLII	1	1
DSP/EQ 2	2 / DSP-EQ	2	2
MO/ST 3	3 / MO-ST	3	3
REPEAT 4	4 / Repeat	4	4
CD RIPPING 5	5 / CD Ripping	5	5
DIMMER 6	6 / Dimmer	6	6
INFO 7	7	7	7
INFO 7	Info	DISPLAY INFO	Info
8	8	8	8
9	9	9	9
–	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Substitut	
0	0	0	0
+	Vol +	+ VOL	Vol +
TV CH	Tv Ch -	CH –	Ch -
TV CH	I<<	K<<	I<<
MUTE	Mute	MUTE	Mute
II	Pause	II	Pause
TV CH	Tv Ch +	+ CH	Ch +
TV CH	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>	>>	>>	>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TUNING	Up / Tunning +	▲	Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
◀	Left	◀	Left
⏎	Enter	OK	Ok

Original	Substitut	Original	Substitut
Right	Right		
Tools	Options		
Down / Tunning -	Down		
Exit	Exit		