Original		Substitut	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
M	M	TOP MENU MENU	Menu
i	[i]	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substitut	
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	[◁ ▷]	PICTURE FORMAT	Format
P/CH	P/CH+	+ CH	Ch +
P/CH	P/CH-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
EXT	EXT	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Original		Substitut		Original		Substitut	
	[=o]	AD SUBT	Subt				
	[=+]	ECO 3D	3D				
	[=x]	SETTINGS OPT	Opti ons				
	[/ =]	HOME SMART	Smart				
	[=♦]	APP MEDIA	Medi a				
	[=?]	FAV PRE-CH	Pre Ch				
	[=i]	DISC NAV LIST	Li st				