Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	Input	AV / Input / RDS
2	2	P-	CH- / Page-
3	3	[G]	Guide / EPG / -/--
4	4	Up	Up
5	5	i	Info / Angle
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	←	Back / Return
Lang.	Audio / Lang I/II	Down	Down
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear
[=]. .	Subtitle / EQ	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Home	Shift + Menu /	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Vol +	Vol +	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	☼1	Display / Media
P+	CH+ / Page+	<<	<< / Tune-

Original		Substitut		Original		Substitut	
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
II▶	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				