Original		Substitut	
ON/STANDBY	On/Standby		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DVD	Select DVD	HOME SMART	Smart
VCR	Select VCR	APP MEDIA	Media
INPUT SEL	Input Select	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
PROG/TRK	TRK. +	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
	TRK. -	CH –	Ch -
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	Stop		Stop
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	>>		>>
TITLE LIST / DISC MENU	Title List / Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Down		Down

Original		Substitut		Original	Substitut
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
DVD	Copy DVD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart		
VCR	Copy VCR	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
TIME SLIP	Time Slip	PROG SLEEP	Sleep		

Original		Substitut	
ON/STANDBY	On/Standby		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DVD	Select DVD	HOME SMART	Smart
VCR	Select VCR	APP MEDIA	Media
INPUT SEL	Input Select	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
PROG/TRK	TRK. +	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
	TRK. -	CH –	Ch -
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	Stop		Stop
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	>>		>>
TITLE LIST / DISC MENU	Title List / Di Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Down		Down

Original		Substitut		Original	Substitut
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
DVD	Copy DVD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart		
VCR	Copy VCR	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
TIME SLIP	Time Slip	PROG SLEEP	Sleep		

Original		Substitut	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	ATV/DTV	SEARCH TV/R	TV/R
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PROG/TRK	PR+	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
	PR-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	[≡i]/[i+]	DISC NAV LIST	List
	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	O)/I/II	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original	Substitut		Original	Substitut
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
Timer/[≡x]	PROG SLEEP	Sleep		
[≡♦]	PICTURE FORMAT	Format		
[≡+]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
[≡?]	ZOOM ⏏	Eject		
QUICK Quick	SETTINGS OPT	Options		
[▼]	FAV PRE-CH	Pre Ch		