Original		Substitut	
POWER	Power		Power
INPUT TV	Input TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
RATIO	Ratio	APP MEDIA	Media
☼+		SHIFT +	Shift + Right
-☼		SHIFT +	Shift + Left
SIMPLINK	Simplink	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PIP	PIP	ECO 3D	3D
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
PIP PR-	Red/PIP PR-	A	Red
PIP PR+	Green/PIP PR+	B	Green
	Yellow	C	Yellow
PIP INPUT	Blue/PIP Input	D	Blue
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
LIST	List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Substitut	
Q.VIEW SL	Q.View	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR -	PR-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Substitut	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TIME	[≡o] / Time	GUIDE	Guide
HOLD	[≡+] / Hold	ZOOM	Eject
SIZE	[≡♦] / Size	PICTURE FORMAT	Format
POSITION	[≡x] / Position	SETTINGS OPT	Options
INDEX	[≡i] / Index	DISPLAY INFO	Info
REVEAL	[≡?] / Reveal	AD SUBT	Subt

Original	Substitut

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I <<		I <<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Substitut	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR –	PR-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Substitut	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0