Original	Substitut	Original	Substitut
Power Receiver	Power	Mute	Mute / Dimmer
Input Select	Smart / List	Effect-	Shift + Left
Power DVR-VCR	Shift + Power	Effect+	Shift + Right
DVD/LD	Shift + 2	FL Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
TV/SAT	Shift + 1	Master Volume-	Vol -
DVR/VCR	Shift + 4	Master	Vol +
CD	Shift + 3	Up/Tune+	Up
CD-R/Tape	Shift + 5	Menu	Menu / Home
TUNER	Shift + 6	Left/ST-	Left
Standard	Red / Netflix / Search	Enter	OK
Advanced	Green / APP / Repeat	Right/ST+	Right
Stereo / Direc	Yellow / YouTube / Repeat	Setup	Setup / OPT /
Midnight /	Blue / Prime Video / Random	Down/Tune-	Down
CH. Select	Shift + OK	Sleep	Sleep / Timer
Level -	Shift + Down	Guide	Shift + Guide / EPG / -/--
Level +	Shift + Up	<<	<< / Tune-
Test Tone	Text / Goto	Play	Play / Slow

Original	Substitut	Original	Substitut
>>/ A	>> / Tune+	Channel +	CH+ / Page+
I <</ B	I << / Preset-	Channel -	CH- / Page-
Pause/ C	Pause / Step / Freeze		
Stop/ D	Stop / Hold		
>>I / E	>>I / Preset+		
1	1		
2	2		
3	3		
Enter (Lower)	Fav / Marker / PC		
4	4		
5	5		
6	6		
· / +10	Guide / EPG / -/--		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		

Original		Substitut		Original		Substitut	
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	8	8	USB 8	8
SOURCE	Power TV-SAT		Power	9	9	BLUETOOTH 9	9
TUNE +	Up		Up	0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU INPUT ATT T.EDIT	Menu	HOME MENU	Menu / Home	+ CHANNEL	CH+ Tv Control	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ST−	Left		Left	+ VOLUME	Volume+ Tv	+ VOL	Vol +
ENTER	Enter	OK	OK	CHANNEL −	CH- Tv Control	CH PAGE −	CH- / Page-
ST+	Right		Right	VOLUME −	Volume- Tv	VOL −	Vol -
TUNE −	Down		Down				
GUIDE SUBTITLE SLEEP	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
DISC ENTER	Enter Down	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				

Original	Substitut	Original	Substitut
Power DVD	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
Master Volume-	Vol -	>>I	>>I / Preset +
Master	Vol +	1	1
Top Menu	D. Menu / Top	2	2
Up	Up	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Left	Left	5	5
Enter	OK	6	6
Right	Right	· / +10	Guide / EPG / -/--
Audio	Audio / Lang I/II	7	7
Down	Down	8	8
Subtitle	Subtitle / EQ	9	9
<<	<< / Tune-	0	0
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power TUNER	Power	Class	Subtitle / EQ
Mute	Mute / Dimmer	MPX	Audio / Lang I/II
Master Volume-	Vol -	D. Access	Rec / Rec Mode
Master	Vol +	1	1
Tune+	>> / Tune+	2	2
Tune+	Up	3	3
T. Edit	Play / Slow	4	4
ST-	I << / Preset-	5	5
ST-	Left	6	6
Enter	OK	7	7
ST+	>>I / Preset+	8	8
ST+	Right	9	9
Tune-	<< / Tune-	0	0
Tune-	Down		
Band	Smart / List		
RF ATT	Pause / Step / Freeze		
Display	Display / Media		