Original		Substitut	
POWER	Power		Power
RATIO	Ratio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
AV MODE	AV Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Vol +	VOL	Vol +

Original		Substitut	
	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
Q.VIEW	Q.View	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Original	Substitut	Original	Substitut
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Stop/[=o]	Stop / Hold		
Play/[=♦]	Play / Slow		
Pause/[=x]	Pause / Step / Freeze		
Rec/[=?]	Rec / Rec Mode		
<</[=i]	<< / Tune-		
>>/[=+]	>> / Tune+		