Mandis shop

ASUS RC2424528-02B

Original	Substitut	Original	Substitut
i	Info / Angle	Home	Shift + Menu /
Power	Power	Home	Smart / List
Aa	Text / Goto	Back	Back / Return
Lang	Audio / Lang I/II	Menu	Menu / Home
DVD	Shift + 2	Zoom	Zoom / Size
Open / Close	Eject / Surround	Option	Setup / OPT /
1	1	Up / CH+	Up
2	2	Up / CH+	CH+ / Page+
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Down / CH-	Down
7	7	Down / CH-	CH- / Page-
8	8	Vol +	Vol +
9	9	Mute	Mute / Dimmer
Thumb Up	Display / Media	DTV	TV/ Radio /
0	0	Vol -	Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
Random	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		
EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play / Pause	SLOW Play / Slow		
Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
I< / O'Replay	PRESET- I<< / Preset-		
Stop	HOLD Stop / Hold		
>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		