Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Rec	Rec / Rec Mode
i	Info / Angle	Netflix	Smart / List
Sources	AV / Input / RDS	Windows	Display / Media
Up	Up	Rakuten Tv	TV/Radio /
Search	Shift + Red / Netflix /	Vol +	Vol +
Down	Down	Vol -	Vol -
Right	Right	Mute	Mute / Dimmer
Left	Left	CH+	CH+ / Page+
OK	OK	CH-	CH- / Page-
←	Back / Return	Exit/TV	Exit / Cancel / Clear
Home	Menu / Home	Text	Text / Goto
=	Setup / OPT /	1	1
<<	<< / Tune-	2	2
Play	Play / Slow	3	3
>>	>> / Tune+	4	4
Stop	Stop / Hold	5	5
Pause	Pause / Step / Freeze	6	6

Original		Substitut		Original	Substitut
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Red		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green		APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Tv Guide		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		