Mandis shop

BN59- 01199F

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	CH+	CH+ / Page+
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Smart Hub	Smart / List
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Info	Info / Angle
7	7	Return	Shift + Back / Return
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
--	Shift + Guide / EPG / -/--	Right	Right
PRE-CH	Fav / Marker / PC	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
CH List	Shift + Smart / List	Red	Red / Netflix / Search
Vol +	Vol +	Green	Green / APP / Repeat

Original		Substitut		Original	Substitut
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
E-MANUAL	E-Manual	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
SPORTS	Sports	GOTO / TEXT	Text / Goto		
CC	CC	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
⏮	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
⏭	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		