Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	TV		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TV/AV		AV / Input / RDS
	Q.View		Fav / Marker / PC
	Up		Up
	Prog+		CH+ / Page+

Original		Substitut	
	Prog-		CH- / Page-
	Down		Down
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Menu		Menu / Home
	Zoom		Zoom / Size
	I/II		Audio / Lang I/II
	Info		Info / Angle
	P.Timer		Sleep / Timer
	Swap		Back / Return
	Picture		Picture / Format
	Timer		Shift + Sleep / Timer
	Sound		Sound / Title
	Red		Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Index	MEDIA / DISPLAY — Display / Media		
Hold	HOLD — Stop / Hold		
Size	SHIFT + SIZE / ZOOM — Shift + Zoom /		
Text	GOTO / TEXT — Text / Goto		
Subtitle	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Mix	SHIFT + GOTO / TEXT — Shift + Text /		
Reveal	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
Cancel	CLEAR / EXIT / CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
Sub Code	SHIFT + RETURN / BACK — Shift + Back / Return		