Mandis shop

LG AKB37026839

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Open/Close	Eject / Surround	I << Skip	I << / Preset-
Function	AV / Input / RDS	<< Scan	<< / Tune-
Sleep	Sleep / Timer	Scan >>	>> / Tune+
Title	Sound / Title	Skip >>I	>>I / Preset+
Display	Display / Media	Random	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer
Setup	Setup / OPT /	Music/LG EQ	Smart / List
Return	Back / Return	EQ Sound	Audio / Lang I/II
*	Text / Goto	Vol +	Vol +
Preset Up	Shift + >>I / Preset+	Vol -	Vol -
Preset Down	Shift + I << / Preset-	1	1
Left/Tun. -	Left	2	2
Right/Tun. +	Right	3	3
Enter	OK	4	4
Stop	Stop / Hold	5	5
Play/MO/ST	Play / Slow	6	6

Original		Substitut		Original	Substitut
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
INPUT	Input Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
+ PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
PR/CH −	PR/CH- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-		
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +		
VOL −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -		
PROG./MEMO	Prog. Memo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
RDS	RDS	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
PTY	PTY	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		