Mandis shop

BST1003

Original		Substitut	
	Power		Power
	DTV/VCR		Smart / List
	Mute		Mute / Dimmer
	Menu		Menu / Home
	Info		Info / Angle
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Down		Down
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	OK		OK

Original		Substitut	
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Favorite		Fav / Marker / PC
	Recall		Back / Return
	Lang		Shift + Audio / Lang I/II
	Tv/Radio		TV/Radio /
	Audio		Audio / Lang I/II

https://mandis.tv/a/10651-294-control-de-substitucion-BST1003.html