| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | info | Info / Angle |
| Stop | Stop / Hold | Options | Shift + Setup / OPT / Tools |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Back | Back / Return |
| Rec | Rec / Rec Mode | List | Smart / List |
| << | << / Tune- | Up | Up |
| Play | Play / Slow | Down | Down |
| >> | >> / Tune+ | Left | Left |
| Tv Guide | Guide / EPG / -/-- | Right | Right |
| Setup | Setup / OPT / | OK | OK |
| Format | Picture / Format | Vol + | Vol + |
| Sources | AV / Input / RDS | Vol - | Vol - |
| Home | Menu / Home | Mute | Mute / Dimmer |
| Exit/Tv | Exit / Cancel / Clear | CH+ | CH+ / Page+ |
| Red | Red / Netflix / Search | CH- | CH- / Page- |
| Green | Green / APP / Repeat | 1 | 1 |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | 2 | 2 |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | 3 | 3 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |
| MNO 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| WXYZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |