Mandis shop

MKJ 50025123

Original		Substitut	
POWER	Power	Power	
MUTE	Mute	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
INPUT	Input	Source	Source
VOLUME +	Vol +	Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOLUME −	Vol -	Page▼ Vol	Vol - / Page -
PAGE ^	Page Up	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
PAGE v	Page Down	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
PICTURE	Picture	Timer Freeze	Freeze / Timer
BLANK	Blank	Mute Blank	Blank / Mute
EXIT	Exit	Shift + Power	Shift + Power
Back	Back	Aspect Eco	Eco / Aspect
^	Up	▲	Up
v	Down	▼	Down
<	Left	◀	Left
>	Right	▶	Right
OK	OK	Enter	Enter
SETTINGS	Settings	Menu	Menu

Original		Substitut	
Q.MENU	Q. Menu	Auto	Auto
STILL	Still	Invert 3D	3D / Invert
RATIO	Ratio	Focus Volt	Volt / Focus
USB	USB	Mode	Mode
HELP	Help	Info Help	Help / Info
KEY.S▲	Key. S Up	Shift + Play +	Shift + + / Play
KEY.S▼	Key. S Down	Shift + Stop −	Shift + - / Stop
<<	<<	Shift + ◀	Shift + Left
▶	Play	Play +	+ / Play
>>	>>	Shift + ▶	Shift + Right
■	Stop	Stop −	- / Stop
II	Pause	Video Comp	Comp / Video
●	Red	Shift + Invert 3D	Shift + 3D /
●●	Green	Shift + Aspect Eco	Shift + Eco / Aspect
●●●	Yellow	Shift + Info Help	Shift + Help /
●●●	Blue	Shift + ▲	Shift + Up

https://mandis.at/a/LG-105578-ersatz-fernbedienung-LG-MKJ50025123.html