Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	<<	<< / Tune-
ambilight	TV/ Radio /	Play	Play / Slow
prime video	Shift + Blue / Prime	>>	>> / Tune+
Windows	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Pause	Pause / Step / Freeze
Rakuten Tv	Shift + Yellow / YouTube /	Rec	Rec / Rec Mode
Menu	D. Menu / Top	Red	Red / Netflix / Search
Smart Tv	Smart / List	Green	Green / APP / Repeat
Pair/Sources	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Vol +	Vol +
Right	Right	Vol -	Vol -
Left	Left	Mute	Mute / Dimmer
OK	OK	Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear
←	Back / Return	CH+	CH+ / Page+
Home	Menu / Home	CH-	CH- / Page-
List/Tv Guide	Guide / EPG / -/--	1	1

	Original		Substitut	Original	Substitut
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
+ OPTIONS	+ Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		