Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power
TV/VIDEO	TV / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
QUICK	Quick	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SKIP	Skip	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Substitut	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PROG▲	Up / Prog+	▲	Up
PROG▲	Up / Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Left / Vol -	◀	Left
VOL −	Left / Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	Menu	OK	OK
VOL +	Right / Vol +	▶	Right
VOL +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
PROG▼	Down / Prog-	▼	Down
PROG▼	Down / Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
C-TEMP	C-Temp	ANGLE INFO	Info / Angle
P-STD	P-STD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SEARCH AUTO	Auto Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
WIDE	Wide	SIZE ZOOM	Zoom / Size
POSITION OSD	OSD Position	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LANGUAGE OSD	OSD Language	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
S-STD	Sound / Title		
M/S	Audio / Lang I/II		
EQ	Subtitle / EQ		
Surround	Eject / Surround		