Mandis shop

SH470

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power		
Line	Guide / EPG / -/--		
BT	9		
+	Up		
-	Down		
I <<	I << / Preset-		
I <<	Shift + I << / Preset-		
>>I	Shift + >>I / Preset+		
Play	Shift + Play /		
>>I	>>I / Preset+		
Play/Pause	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
EQ	Subtitle / EQ		
OPT/ARC	Setup / OPT /		
Mute	Mute / Dimmer		

https://mandis.es/ca/Sharp/1629-299-mando-de-substitucion-per-Sharp-SH470.htm