Original	Substitut	Original	Substitut
POWER	SHIFT + Power	INPUT	RDS AV INPUT
AMP POWER	Power	INFO	ANGLE INFO
TUNER ▼	CH PAGE −	SOURCE DIRECT	LIST SMART
PRESET ▲	+ CH PAGE	MUTE	DIMMER MUTE
TUNER	SHIFT + TUNER 6	VOLUME ▲	+ VOL
CD	SHIFT + CD · STB 3	VOLUME ▼	VOL −
RECORDER	REC MODE	HOME TIME	MEDIA DISPLAY
NETWORK	SHIFT + VIDEO 4	MODE	FORMAT PICTURE
PHONO	SHIFT + TAPE 5	FAVORITE PROG	PC FAV MARKER
COAXIAL	TOP MENU D.MENU	MENU	HOME MENU
OPTICAL	SHIFT + AUX · HDD 7	▲	▲
⏮	PRESET− ⏮	▼	▼
M-DAX SOUND MODE	TITLE SOUND	◀	◀
⏭	PRESET+ ⏭	▶	▶
■	HOLD ■	ENTER	OK
▶	SLOW ▶	1	TV 1
⏸	STEP · FREEZE ⏸	2	DVD 2

https://mandis.tv/a/Marantz/1627-803-mando-de-substitucion-para-Marantz-RC001PMCD/0/0/0

Original		Substitut	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SEARCH A-B	Repeat	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original	Substitut

Original		Substitut		Original		Substitut	
POWER	Power	SHIFT +	Shift + Power	INPUT	Input	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AMP POWER	AMP Power		Power	SOURCE DIRECT	Source Direct	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TUNER	Tuner	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6	VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
TUNER ▼	Tuner Preset ▼	CH PAGE −	CH- / Page-	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PRESET ▲	Tuner Preset ▲	+ CH PAGE	CH+ / Page+	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CD	CD	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3	VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
RECORDER	Recorder	SHIFT +	USB 8 Shift + 8	HOME TIME	Time/Home	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
NETWORK	Network	SHIFT +	VIDEO 4 Shift + 4	MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PHONO	Phono	SHIFT +	TAPE 5 Shift + 5	▲	Up	▲	Up
COAXIAL	Coaxial	SHIFT +	BLUETOOTH 9 Shift + 9	◄	Left	◄	Left
OPTICAL	Optical	SHIFT +	AUX-HDD 7 Shift + 7	ENTER	Enter	OK	OK
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-	►	Right	►	Right
M-DAX SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title	FAVORITE PROG	Prog/Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	▼	Down	▼	Down
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
►	Play	SLOW ►	Play / Slow	1	1	TV 1	1
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze	2	2	DVD 2	2

https://mandis.tv/c/Marantz/1627-803-mando-de-substitucion-para-Marantz-RC001PMCD#/1-1-0-0-0

Original		Substitut		Original		Substitut	
3	3	CD-STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX-HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0	0	HDMI-SAT 0	0				
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer				
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
SEARCH A-B	Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				