Original		Substitut	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	LANG.	AUDIO	Audio / Lang I/II
	[=]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
V +	Vol +	VOL +	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	[G=]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	FPlay	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
YouTube	Youtube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				