| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer | Vol + | Vol + |
| CD | Shift + 3 | 1 | 1 |
| Preset / Album | Up | 2 | 2 |
| FM | Shift + 6 | 3 | 3 |
| I<< | I<< / Preset- | 4 | 4 |
| I<< | Left | 5 | 5 |
| OK | OK | 6 | 6 |
| >>I | >>I / Preset+ | 7 | 7 |
| >>I | Right | 8 | 8 |
| USB/ MP3Link | Shift + 8 | 9 | 9 |
| Preset / Album | Down | Prog/ Clock Set | Guide / EPG / -/-- |
| Dock | Shift + 7 | 0 | 0 |
| RDS/ Display | Zoom / Size | Repeat/ Shuffle | Fav / Marker / PC |
| Play | Play / Slow | Sleep/ Timer | Smart / List |
| Pause | Pause / Step / Freeze | DSC | Display / Media |
| Stop/ Menu | Stop / Hold | DBB | Back / Return |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer | Vol + | Vol + |
| CD | Shift + 3 | 1 | 1 |
| Preset/Album | Up | 2 | 2 |
| FM | Green / APP / Repeat | 3 | 3 |
| I<< | I<< / Preset- | 4 | 4 |
| I<< | Left | 5 | 5 |
| OK | OK | 6 | 6 |
| >>I | >>I / Preset+ | 7 | 7 |
| >>I | Right | 8 | 8 |
| USB-MP3Link | Red / Netflix / Search | 9 | 9 |
| Preset/Album | Down | Prog/Clock Set | Guide / EPG / -/-- |
| Dock | Blue / Prime Video / Random | 0 | 0 |
| RDS/Display | Zoom / Size | Repeat/Shuffle | Fav / Marker / PC |
| Play | Play / Slow | Sleep/Timer | Smart / List |
| Pause | Pause / Step / Freeze | DSC | Display / Media |
| Stop/Menu | Stop / Hold | DBB | Back / Return |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer | Vol + | Vol + |
| CD | Shift + 3 | 1 | 1 |
| Preset / Album | Up | 2 | 2 |
| FM | Shift + 6 | 3 | 3 |
| I<< | I<< / Preset- | 4 | 4 |
| I<< | Left | 5 | 5 |
| OK | OK | 6 | 6 |
| >>I | >>I / Preset+ | 7 | 7 |
| >>I | Right | 8 | 8 |
| USB/MP3Link | Shift + 8 | 9 | 9 |
| Preset / Album | Down | Prog/Clock Set | Guide / EPG / -/-- |
| Dock | Shift + 7 | 0 | 0 |
| RDS/Display | Zoom / Size | Repeat/Shuffle | Fav / Marker / PC |
| Play | Play / Slow | Sleep/Timer | Smart / List |
| Pause | Pause / Step / Freeze | DSC | Display / Media |
| Stop/Menu | Stop / Hold | DBB | Back / Return |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer | Vol + | Vol + |
| CD | Shift + 3 | 1 | 1 |
| Preset / Album | Up | 2 | 2 |
| FM | Shift + 6 | 3 | 3 |
| I<< | I<< / Preset- | 4 | 4 |
| I<< | Left | 5 | 5 |
| OK | OK | 6 | 6 |
| >>I | >>I / Preset+ | 7 | 7 |
| >>I | Right | 8 | 8 |
| USB/ MP3Link | Shift + 8 | 9 | 9 |
| Preset / Album | Down | Prog/ Clock Set | Guide / EPG / -/-- |
| Dock | Shift + 7 | 0 | 0 |
| RDS/ Display | Zoom / Size | Repeat/ Shuffle | Fav / Marker / PC |
| Play | Play / Slow | Sleep/ Timer | Smart / List |
| Pause | Pause / Step / Freeze | DSC | Display / Media |
| Stop/ Menu | Stop / Hold | DBB | Back / Return |