Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	P-	CH- / Page-
3	3	Up	Up
4	4	Down	Down
5	5	Right	Right
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	[G]	Guide / EPG / -/--
9	9	i	Info / Angle
0	0	←	Back / Return
Lang	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
[=]..	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
Home	+ Shift + Menu /	Text	Text / Goto
Smart	Smart / List	<<	<< / Tune-
Vol +	Vol +	Stop	Stop / Hold

Original	Substitut	Original	Substitut
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Netflix	+ Shift + Red / Netflix /		
YouTube	+ Shift + Yellow / YouTube /		
prime video	+ Shift + Blue / Prime		
Google Play	Display / Media		