Original		Substitut	
	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CABLE/SAT	Cable/Sat	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
BD/DVD	BD/DVD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVR/VCR	DVR/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
–	-	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
CH RTN	CH RTN	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MEDIA SHARE	Media Share	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Search	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	World	LIST SMART	Smart / List
QUICK	Quick	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Original	Substitut	Original	Substitut
Exit	Exit / Cancel / Clear	Netflix	Shift + Red / Netflix /
↑	Shift + Up	eManual	Zoom / Size
Up	Up	Rec	Rec / Rec Mode
↓	Shift + Down	Red	Red / Netflix / Search
Down	Down	Green	Green / APP / Repeat
Left	Left	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Right	Right	Blue	Blue / Prime Video / Random
OK	OK	Pic Size	Shift + Zoom /
<<	<< / Tune-	Pic Mode	Picture / Format
<<	Shift + << /	Setup	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	MTS	Shift + Subtitle / EQ
>>	>> / Tune+	CC	Subtitle / EQ
>>	Shift + >> /		
I <<	I << / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		