Original	Substitut	Original	Substitut
Power On	Power	5	5
Power Off	Shift + Power	6	6
Mode	Picture / Format	7	7
Open/Close	Eject / Surround	8	8
A-B Repeat	Yellow / YouTube / Repeat	9	9
Repeat	Green / APP / Repeat	0	0
Random	Blue / Prime Video / Random	+10	Guide / EPG / -/--
Zoom	Zoom / Size	Menu	Menu / Home
Angle	Info / Angle	Top Menu	D. Menu / Top
Subtitle	Subtitle / EQ	Return	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II	Setup	Setup / OPT /
Display	Display / Media	Up	Up
Clear	Exit / Cancel / Clear	Down	Down
1	1	Right	Right
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
4	4	Search Mode	Red / Netflix / Search

Original		Substitut		Original	Substitut
SKIP	I << Ski p	PRESET-	I << / Preset-		
SKIP	Ski p >>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
STOP	St op	HOLD	St op / Hol d		
PLAY	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow		
STILL / PAUSE	St i l l / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		